

# お掃除マニュアル

## マンション用床材

タキストロン タフスリップタイプ  
タキステップ

### 日頃のお手入れ



砂やホコリ、落ち葉などは、  
ホウキや掃除機等で清掃してください。

いつでも美しく、  
気持ちよくお使い  
いただくための  
ポイントを  
まとめてみました。



頑固な汚れの場合はE-パッド<sup>\*</sup>やデッキブラシや亀の子タワシ等を用い、市販の洗剤を使用上の説明や注意書きに従い適度な濃度に薄めてご使用ください。

※E-パッドは、インターネットより「アブソンE-パッド」で検索してください。

#### ⚠️ ご注意ください

洗剤が残ると、汚れが付着しやすくなります。  
また、滑って転倒事故につながる可能性がありますので、  
水で十分に洗い流してください。  
洗い流した後は十分に乾燥させてください。

## 洗剤と汚れ

洗剤の種類	適する汚れ	市販洗剤の例
中性洗剤	日常的な汚れ	キュキュット・ジョイ 等
弱アルカリ性洗剤	軽度な油汚れ	ワイドマジックリン・かんたんマイペット 等
アルカリ性洗剤	頑固な油汚れ	マジックリン・マイペット 等

- 広い面積の清掃には、ホームセンター等で入手できる化学床用クリーナーをご使用ください。
- 専門業者の機械による定期メンテナンスも併せて行うことをお勧めします。
- 分流式下水道では洗剤を含む汚水を雨水配管に流せませんので、事前にご確認ください。

